

ZOOM 607BASS オペレーションマニュアル

はじめに

このたびは、**ZOOM 607** (以下**607**と呼びます) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。607の機能を十分に理解し、未永くご愛用いただくためにも、このマニュアルをよくお読みくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じて ご覧ください

目次

は	にじめに	
安	全上のご注意	. 2
特	長	. З
$\overline{}$	'ニュアルで扱う用語について・・・・・・・・・	. 4
	池で使用する場合	
	i部の名称と機能/接続 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
JΥ	『ッチを選んで演奏する・・・・・・・・・・・・・・・	. 8
	[クスプレッションペダルを使う・・・・・・・	10
	- ューナー機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
D	RIVEモジュールを設定/変更する · · · · · · ·	14
	『ッチを作り替える‥‥‥‥‥‥‥‥‥	16
JΥ	『ッチを保存/コピーする・・・・・・・・・・・	18
JΥ	『ッチの呼び出し方を変更する‥‥‥‥‥	20
	場出荷時の状態に戻す・・・・・・・・・・・・・・・	22
	[クスプレッションペダルを調整する・・・・・・	23
	[フェクトのつながり・・・・・・・・・・・・	24
I	[フェクトパラメーター一覧 ・・・・・・・・・	25
Ì	な仕様/故障かな?と思う前に・・・・・・・・	38
使	用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
JΥ	『 ッチリスト	

安全上のご注意

この取り扱い説明書では、誤った取り扱いに よる事故を未然に防ぐための注意事項を、マ 一クを付けて表示しています。 マークの意味はつぎの通りです。



安全上のご注意

この表示を無視して誤った取り扱い をすると、使用者が死亡または重傷 警告 を負う可能性が想定される内容を示 しています。



この表示を無視して誤った取り扱い をすると、使用者が傷害を負う可能 注章 性、または物的損傷のみの発生が想 定される内容を示しています。

本製品を安全にご使用いただくために、つぎ の事項にご注意ください。

電源について



警告 ACアダプターのご使用をお薦めしま すが、雷池でお使いになる場合は、ア ルカリ雷池の使用をお薦めします。

ACアダプターによる駆動

- ACアダプターは、必ずDC9Vセンタ ーマイナス300mA(ズームAD-0006)をで使用ください。指定外の ACアダプターをお使いになります と、故障や誤動作の原因となり危険で đ,
- ACアダプターの定格入力AC電圧と 接続するコンセントのAC電圧は必ず 一致させてください。
- ACアダプターをコンセントから抜く 時は、必ずACアダプター本体を持っ て行ってください。
- 長時間で使用にならない場合は、AC アダプターをコンセントから抜いてく ださい。

乾雷池による駆動

- 市販の1.5V単三乾電池×4本(アル カリ/マンガン)をお使いください。
- 607は充電機能を持っていません。

- 乾電池の注意表示をよくみてご使用 ください。
- 長時間ご使用にならない場合は、乾電 池を607から取り出してください。
- は、雷池ケース内や雷池端子に付いた 液をよく拭き取ってください。
- ご使用の際は、必ず電池ブタを閉めて ください。

使用環境について



607をつぎのような場所でで使用にな りますと、故障の原因となります。必ず お避けください。

- 温度が極端に高くなる所や低くなる
- 湿度が極端に高い所
- 砂やほごりの多い所
- 振動や衝撃の多い所

取り扱いについて



- ●607は精密機器ですのでフットスイ ッチ以外のスイッチ類は足で踏むなど 無理な力を加えないようにしてくだ さい。
- 607に異物(硬貨や針金など)または 液体(水. ジュースやアルコールなど) を入れないように注意してください。
- ケーブルを接続する際は、各機器の電 源を必ずオフにしてから行ってくださ
- 移動させる場合は一旦電源をオフに して必ずすべての接続ケーブルとAC アダプターを抜いてから行ってくだ さい。

改造について



- ケースを開けたり改造を加えること は、故障の原因となりますので絶対に おやめください。
- 改造が原因で故障が発生しても当社 では責任を負いかねます。

特長

607は次のような特長を備えたベース用マルチエフェクトプロセッサーです。

● クラスを越えたハイパフォーマンス

バリエーションの広い歪み系エフェクトや、多彩なモジュレーション系エフ ェクトなど、35種類のエフェクトを搭載し、最大9種類のエフェクトを同時 に使用可能。クラスを越えたハイパフォーマンスを実現しています。

● エクスプレッションペダルを標準装備

効果のかかり具合やボリュームをコントロールするエクスプレッションペダ ルを搭載。ゲインの調節から大胆なピッチベンド効果まで、上級機なみの表 現力を発揮します。

■ スムースなオペレーション

ベストセラー機ZOOM 506 II から継承されたシンプルな操作体系に加え、 心臓部とも呼ぶべき歪み系エフェクトには、専用のセレクターやキーを用意。 演奏中に素早く歪みのタイプや深さを調節できます。

● オートクロマチックチューナーを搭載

ベース用のオートクロマチックチューナーを内蔵。ステージトでも手軽にチ ューニングが行えます。

● 演奏場所を選ばない2電源方式

ACアダプター以外に、単3乾電池×4本による利用も可能な2電源方式。 マンガン電池で約7時間、アルカリ電池で約24時間もの連続使用が可能で す。

マニュアルで扱う用語について

ここでは、マニュアルで使用する607の用語について説明します。

■ エフェクトモジュール

607のエフェクトは、次の図のように効果の異なる単体エフェクトを複数組み合 わせたものと考えることができます。これらの1つ1つの単体エフェクトを"エ フェクトモジュール"と呼びます。

IN-COMPH WAH HORIVE HEQ HZNR HAMPHMOD/PITCHHOLY/REV -OUT

607には、歪み系(DRIVE)モジュール、モジュレーション系(MOD/PITCH) モジュール、空間系(DLY/RFV)モジュールといったエフェクトモジュールに加 え、7NR (ズームノイズリダクション) やアンプシミュレーターなどが搭載され ており、モジュールごとに効果のかかり具合を調節したり、オン/オフを切り替 えることができます。

■ エフェクトタイプ

607のエフェクトモジュールの中には、効果の種類(これを"エフェクトタイプ" と呼びます)を切り替えて使用できるものがあります。例えば、MOD/PITCHモ ジュールにはコーラス、フランジャー、ピッチシフターなどのエフェクトタイプ があり、その中から1つを選んで使用できます。

■ エフェクトパラメーター

エフェクトモジュールには、効果のかかり具合を決定する要素(これを"エフェク トパラメーター"と呼びます) が含まれています。モジュールごとのエフェクトパ ラメーターを調節することで、音色や効果のかかり具合が変化します。


■ パッチ

607では "パッチ" と呼ばれる単位で、エフェクトの保存や呼び出しを行います。 パッチには、モジュールごとのオン/オフ状態、選ばれているエフェクトタイプ、 エフェクトパラメーターの設定値が記憶されています。607では、本体のメモ リーに最大42種類のパッチを保存できます。

■ バンク

6つのパッチをひとまとめにしたものを"バンク"と呼びます。バンクは全部で7 つあり、それぞれA~Gのアルファベットで区別します。1 つのバンクに含まれ るパッチには $1 \sim 6$ の番号 (パッチ番号) が付けられています。

607でパッチを指定するときには、A1(バンクAのパッチ番号1)、F4(バンク Fのパッチ番号4)のように、バンクとパッチ番号を組み合わせて使用します。



■ プレイモード/エディットモード

607の内部の動作状態を"モード"と呼びます。607の主なモードには、パッチ を選択して演奏する "プレイモード" とエフェクトの内容を作り替える "エディット モード"の2つがあります。これら2つのモードは、[PLAY/EDIT]セレクターを 使って切り替えます。

電池で使用する場合


1. 本体を裏返しにして、ツメを押しな がら雷池ブタを上に持ち上げてく ださい。

607本体の裏側



2. 電池ケースに新品の単3乾電池(アルカ リ電池をお薦めします)×4本を入れて ください。

乾電池はすべて同じ方向に入れてくだ さい。



3. 雷池ブタを閉めてください。

電池ブタのツメの部分でカチッと音がするように、しっかり 閉めてください。



- ディスプレイ上でドット(.)が点滅するときは、電池が消耗しています。速や かに電池を交換してください。
- 607を使用しないときは、電池の消耗を防ぐために[INPUT]端子からプラグ を抜いておきましょう。

マニュアルで扱う用語について/

フロントパネル

ディスプレイ

パッチ番号やパラメーターの設 定値など、607を操作するのに 必要な情報が表示されます。

[DRIVE]LED

DRIVEモジュールのオン/オフ に合わせて点灯/消灯します。

[DRIVE]セレクター

DRIVF干ジュールの歪みの種類 (エフェクトタイプ)を選択します。

GAIN[+]/[-]*-

DRIVFモジュールの歪みの深さ や増幅量を設定します。

[▼]/[▲]フットスイッチ

エフェクトパッチを切り替えるときや、チュ 一ナ一機能を利用するときに使用します。

リアパネル

[INPUT]端子

ベースを接続する端子です。607を 電池で使用する場合は、この端子にブ ラグを差し込むと電源が入ります。

[DC 9V] (ACアダプター)端子

専用のACアダプターAD-0006(DC9Vセンターマイナス300mA)を接 続する端子です。この端子にACアダプターを接続すると、電源が入ります。

 (\bigcirc)

^{ZOOM} **607** ВASS

MOD/PITCE
+ CHORUS 1
+ CHORUS 2
+ FLANGER
+ PHASE
+ STEP
+ CRY
+ DIFFET
+ MASS STN
+ OCTAVE
+ PITCH

PATCH LEVEL

BYPASS __

- WALLE (+)

[STORE](ストア)キー

作り替えたパッチを保存するときや、既存のパ ッチを別の位置にコピーするときに使用します。

[PEDAL ASSIGN] #-

エクスプレッションペダルでコントロールする モジュールを切り替えるときに使用します。

ペダルアサインLED

エクスプレッションペダルに割り当てられてい るモジュールを表示するLEDです。

[PLAY/EDIT]セレクター

プレイモードとエディットモードを切り替える ときや、エディットの対象となるモジュール を選ぶときに使用します。

エクスプレッションペダル

特定のモジュールのかかり具合や、ボリュー ムなどのモジュールをリアルタイムに変化 させるペダルです。さらに深く踏み込めば、 干ジュールのオン/オフ切り替えが行えます。

[OUTPUT]端子

MADE IN JAPAN

VALUE[+] ∕ [−] **‡** −


替えに使用します。

T DC9V

C€

設定項目の調節やバンク切り

ベースアンプに接続するステレオフォーンの出力端子です。 Y字ケーブルを使って2台のアンプに出力したり、ヘッド フォンを接続してモニターすることも可能です。



楽器を演奏しながらパッチを切り替えて、さまざまな効果を試してみましょう。

■ 電源を入れる

- 電池で使用する場合は、607の[INPUT]端子にモ ノラルシールドケーブルを差し込んでください。
- ACアダプターで使用する場合は、ACアダプターをコンセントに差し込み、もう一方のプラグを607に接続してください。
- ◆ ベースアンプの電源を入れ、ボリュームを適切な位置に調節してください。

2 607を プレイモードに 設定する

● [PLAY/EDIT] セレクタ ーが "PLAY" 以外の位 置にある場合は、"PLAY" の位置に合わせてくださ い。

現在選ばれているバンクとパッチ番号は、ディスプレイで確認できます。

(HINT) 607

607の電源を入れた直後は、[PLAY/EDIT]セレクターが "PLAY" 以外の位置に設定されていても、プレイモードとして動作します。

4 バンクを直接切り替える

● A~Gのバンクを直接切り替えたいときは、VALUE[+]/[-]キーのどちらか一方を押してください。

日 マスターボリューム を調節するには

VALUE[+]/[-]キーの両方を1秒以上押し続けてください。



 ▼スターボリュームの値が表示されている間に、VALUE[+]/[-] キーのどちらか一方を押して値を変更してください。


マスターボリュームの設定範囲は0~50です。電源を入れ直すと、40にリセットされます。



ヘッドフォーンでご使用の場合はこ こで音量調節をすると便利です。

❸ パッチを切り替える

● ブレイモードでパッチを切り替えるには、[▼]/[△]フットスイッチのどちらか一方を踏んでください。



バンク名 パッチ番号

^{ZOOM} **607** ВASS

3 ZOOM 607 BASS

607にはエクスプレッションペダルが搭載されています。このペダルを使えば、 特定のエフェクトパラメーターやボリュームを足元でコントロールできます。

■ペダルで変化させるモジュール を切り替えるには

● [PEDAL ASSIGN]キーを押し、変化さ せたいモジュールに対応するペダルアサ インLEDを点灯させてください。

現在ペダルに割り当てられ ているモジュールは、ペダ ルアサインLEDの点灯で MOD/PITCH口 確認できます。

それぞれのLEDに対応するモジュールは次 の通りです。

WAH

エクスプレッションペダルを

WAHモジュールのエフェクトパラメーター

DRIVE

DRIVFモジュールのエフェクトパラメーター

MOD/PITCH

MOD/PITCHモジュールのエフェクトパラメーター

DLY/REV

DLY/REVモジュールのエフェクトパラメーター VOL.


パッチ全体のボリューム

ペダルアサインLEDがすべて消灯

エクスプレッションペダルが無効




ペダルを操作したときの実際の効果は、そのモジュールで選 ばれているエフェクトタイプによって異なります。



- ペダルを割り当てた場合はオンとなり、その後別のモジュール にペダルを割り当てた場合はオフになります。
- バイパス (エフェクトを一時的にオフ)状態のときは、自動的に VOL.が割り当てられます。

27 ペダルを操作する

● 楽器を演奏しながら、ペダルを前後に操作してください。





前後に動かす

ペダルの効果は

¶ で選ばれたモジュー ルに応じて異なりま す。ペダルを操作し て、どのような効果 が得られるかを試し てみましょう。

日 モジュールのオン/オフを切り替えるには

●ペダルをさらに一段奥まで踏み込んでください。

点灯するペダルアサインLEDが点滅に変わり、該当 するモジュールがオフになります。オンに戻したいと きは、もう一度ペダルを奥まで踏みこんでください。





VOL.が割り当てられ ている場合にはオン /オフ切り替えは行 えません。



- ペダルに割り当てたモジュールや、各モ ジュールのオン/オフ設定は、パッチに 保存できます(→P18)。
- 必要に応じてペダルの感度を調整する ことも可能です(→P23)。

607にはオートクロマチックチューナーが内蔵されています。このチューナ ーは、607がバイパス(エフェクトを一時的にオフ)状態、またはミュート(原 音とエフェクトの両方を消音)状態のときに、利用できます。



[PLAY/EDIT]セレクターがPLAY以外の位置にあるときは、チューナー機能が 利用できません。

■ バイパス/ミュート状態にする

[▼]/[▲]フットスイッチ を同時に踏んでください。

フットスイッチを踏んです ぐに足を離すとバイパス、 約1秒間踏んでから離すと ミュートになります。




2 チューニング を合わせる

●チューニングを合わせ たい開放弦を弾き、希 望する音名が表示され るようピッチを調節して ください。



音名はディスプレイ 左側に表示されます。





日 チューニングの基準ピッチを変えるには

チューニングの基準となるピッチは、電源を入れたときに中央A= 440Hzに設定されています。しかし、この設定は必要に応じて変え ることができます。

● VALUE[+]/[-]キーのどちらか一方を押してください。

現在の設定値が約2秒間 表示されます。初期状態で は、40(中央A=440Hz) に設定されています。



● VALUE[+]/[-]キーを使って値 を変えてください。

設定可能な範囲は、35~45(中央A $=435Hz\sim445Hz$) τd_{s}



正確なピッチ

ずれが大きいほど表示の回転が速くなります

低いピッチ


(HINT) 電源を入れなおすと、基準ピッチ が40 (中央A=440Hz) にリセ ットされます。

☑ プレイモードに戻る には

● [▼] / [▲] フットスイッチのどちら か一方を踏んでください。

> 音名の右側には、チューニングが どの程度ずれているかを表す記 号が表示されます。

●同じ要領で、他の弦もチュー ニングしてください。



DRIVEモジュールを設定/変更する

DRIVEモジュールの歪みの種類や増幅量は、専用のセレクターやキーを使っ て、いつでも調節できます。



以下の操作は、607がプレイモード/エディットモードどちらの状態でも行えま

■ DRIVEモジュールの歪みの 種類を切り替える

● [DRIVE]セレクターを回 して、DRIVEモジュール の歪みの種類(エフェクト タイプ)を選んでください。

選ばれたエフェクトタイプ 名が、約2秒間ディスプレイ に表示されます。エフェクト タイプの詳しい内容は、巻 末の「エフェクトパラメータ ――覧 | をご参照ください。






「PLAY/EDIT1セレクタ ーをDRIVEの位置に合 わせると現在のエフェ クトタイプが確認できま



「DRIVEILEDが消灯しているときは、DRIVE モジュールがオフになっています。この状態 でエフェクトタイプを切り替えると自動的にオ ンになります。



PIDRIVEモジュールのゲイン を調節する

●GAIN[+]/[-]キーのいずれかを押してくだ さい。

> 現在選ばれているエフェクトタイプに応 じて、歪みの深さ、または信号の増幅量 が変化します。ディスプレイには、GAIN パラメーターの値が約2秒間表示され ます。



FI DRIVEモジュール のオン/オフを切り 替えるには

● GAIN[+]/[-]キーの両方を同時 に押してください。

DRIVEモジュールをオフに切り替えると、 [DRIVE]セレクター右上の[DRIVE] LEDが消灯します。



ここで行った変更は一時的なもの で、パッチを切り替えると設定した内 容が破棄されます。必要に応じてパ ッチを保存してください(→P18)。

エフェクトパラメーターの設定値を調節することで、パッチの音色や効果を自 由に作り替える(エディットする)ことができます。既存のパッチをエディット して、お好みのエフェクトを作ってみましょう。

■ エフェクトパラメーターを選択する

● [PLAY/EDIT]セレクターを回して、エディットしたいモジュー ル/パラメーターを選んでください。

607がエディットモードに切り替わり、ディスプレイに現在選ばれてい るエフェクトパラメーターの値が表示されます。607がエディットモ

ードのときは、ディスプレイ 右下にドットが点灯します。

パラメーターの設定値



エフェクトモジュール/パラ メーターの内容や設定範囲 については、巻末の「エフェ クトパラメーター一覧 | をご 参照ください。




DRIVEモジュールは、 [DRIVE]セレクターや GAIN[+]/[-]キーを使 って直接エディットするこ とも可能です(→P14)。

PA パラメーターの設定値を変更する

● VALUE[+]/[-]キーを押してください。

キーの押し方に応じて、設定値が次のように変化します。

- · どちらか一方のキーを押し続ける → 値が連続して変化します。
- ・片方のキーを押したまま、もう一方のキーを押す→ 値がすばやく増減 します。
- ・両方のキーを同時に押す → 同じ干ジュール内の次のエフェクトタイ プに切り替わります。



日 モジュールのオン/ オフを変更したいと きは

● [▼]/[▲]フットスイッチの両方を 同時に踏んでください。

「PLAY/EDITIセレクターで選ばれて いるエフェクトモジュールのオン/オ フが切り替わります。



[PLAY/EDIT]セレクターが "CONTOUR"、または "TIME" の位置にあるときは、「▼]/[▲] フットスイッチを同時に踏んでも 効果はありません。

☑ エディットを終了する

● [PLAY/EDIT]セレクターを "PLAY" の位置 に合わせてください。プレイモードに戻ります。




プレイモードに戻った後でパッチを切り替えると、エディット した内容が破棄されてしまいます。必要ならば、パッチを切 り替える前に変更内容を保存してください(→P18)。

エディットしたパッチは、本体内のどの位置にも保存できます。また、既存の パッチを別の位置に保存して、パッチのコピーを作ることもできます。

们 プレイモードまたはエディットモードで 「STORE]キーを押す

このときディスプレイの バンクとパッチ番号が点 滅します。





[○ [▼]/[▲]フットスイッチを使って、保存 /コピー先のパッチを指定する





パッチを保存/コピーするときは、 VALUE[+]/[-]キーを使ってバンク のみを変更することはできません。

おう一度「STORE」キーを押す

保存/コピーが完了すると、保存先のパッチが選択された 状態で、元にいたモードに戻ります。





保存/コピーを実行すると、そ れまで保存先にあったパッチは 消去されます。大切なパッチを 消去しないように、保存先の選 択は慎重に行ってください。誤っ て工場出荷時のパッチを消去し た場合は、個々のパッチ(あるい はすべてのパッチ)を丁場出荷 時の状態に戻すことが可能です。 詳しくは22ページをご参照くだ さい。

【 保存をキャンセルし たいときは

● [STORE]キーの代わりに、VALUE [+]/[-]キーを押してください。

保存が中止され、元のモードに戻り ます。



VALUE[+]/[-]キーを押す以 外に、「PLAY/EDIT]セレクター を回した場合も、保存がキャン セルされます。

607の通常の操作では、プレイモードでパッチを切り替えたときに、即座にパ ッチが呼び出されて音色が変化します。

しかし、メモリー内の離れた位置にあるパッチを呼び出すときは、次々と音色 が切り替わるため、この方式が不便に感じることもあります。こんなときは、

^{ZOOM} **607**

BYPASS -

パッチの呼び出し方として"プリセレクト方式"を選ぶこともできます。 プリセレクト方式とは、あらかじめ次に呼び出したいパッチを選んでおき、確 定操作を行ったときに初めてパッチが切り替わる方式です。


■ パッチの呼び出し方をプリセレクト 方式に変える

パッチの呼び出し方法を プリセレクト方式に切り替 えるには、「▲]フットスイ ッチを踏みながら、607 の電源を入れます。

17 呼び出したい パッチを指定 する

プレイモードで、「▼1/[▲] フットスイッチを使って 次に呼び出したいパッチ を指定してください。


> VALUE[+]/[-]キーを 使ってバンクのみを切り



ディスプレイには、 次に呼び出される パッチのバンクや パッチ番号が点滅 して表示されます (ただし、音色は切 り替わりません)。

日 パッチを確定する

● 呼び出したいパッチが決まったら、 「▼]/[▲]フットスイッチの両方 を同時に踏んでください。



の点滅が点灯に変わります。

[4] パッチの呼び出し方を通常の 方式に戻したいときは

● 607の電源を入れ直してください。

パッチの呼び出し方が自動的に通常の方式に戻 ります。

パッチの呼び出し

工場出荷時の状態に戻す

607の丁場出荷時には、42の推奨パッチ(ファクトリーパッチ)が保存されて います。これらのファクトリーパッチは、他のパッチを上書きした後でも、い つでも元の状態に戻すことができます。

パッチを元の状態に戻すには、すべてのパッチをファクトリーパッチに戻す "オールイニシャライズ"と、任意のパッチのみをファクトリーパッチに戻す "ファクトリーリコール"という2種類の方法があります。

1. [STORE]キーを押しながら電源を入れてください。 ディスプレイに "AL" の表示が点滅します。



■ オールイニシャライズを実行するには

2. もう 1 度[STORE]キーを押してください。

すべてのパッチがファクトリーパッチに戻り、自動的にプレイモードへと 切り替わります。

オールイニシャライズをキャンセルしたいときは、VALUE[-]キーを押し てください。



オールイニシャライズを実行すると、それまでに新規保存したパッチがすべて 消去されます。この操作は、慎重に行ってください。

■ ファクトリーリコールを実行するには

2. [▼]/[▲]フットスイッチを使って出荷時の状態に戻したいパッチを 選んでください。

指定したバンク名/パッチ番号がディスプレイ上で点滅 て表示されます。

ファクトリーリコールの操作中は、VALUE[+]/[-]キーを使ってバンク のみを切り替えることはできません。

3. もう一度[STORE]キーを押してください。

選んだパッチがファクトリーパッチに戻ります。

必要に応じて手順2~3を繰り返し、ファクトリーリコールを続けること ができます。また、VALUE「-1キーを押せばプレイモードに切り替わりま す。

エクスプレッションペダルを調整する

607に装備されているエクスプレッションペダルは、工場出荷時の状態で最 適な状態に調整されています。しかし、ペダルを踏んでもあまり効果がない場 合、または軽く踏んだだけなのに大きく変化してしまう場合は、次の方法で再 調整してください。

1. [PEDAL ASSIGN]キーを押しながら、電源を入れ てください。



ディスプレイに "dn" と表示されます。

2. エクスプレッションペダルを最も手前まで踏み上げ、「STOREIキー を押してください。

ディスプレイの表示が "UP" に変わります。





3. エクスプレッションペダルを最も奥まで踏み込み、足を離してくださ い。



ペダルから足を離すと、ペダルが少し戻ります。

4. [STORE]キーを押してください。 調整が終わり、プレイモードに切り替わります。




ペダルをどこまで踏みこんだときにモジュールのオン/オフが切り替わるかは、 手順3の操作で決まります。ペダルを軽く踏むだけでオン/オフを切り替えた いときは、手順3でペダルの位置を浅めに設定してください。

エフェクトのつながり

607のパッチは、下の図のように8種類のエフェクトモジュールが直列に接 続されたものと考えることができます。これらのエフェクトモジュールは、す べてを同時に使用することも、エフェクトモジュールのオン/オフを個別に切 り替えて任意のモジュールのみを使用することもできます。

エフェクトモジュールの配列とエフェクトタイプ



エフェクトモジュールの中には、効果の種類(エフェクトタイプ)を複数の中か ら選ぶことができるものがあります。例えば、MOD/PITCHモジュールでは、 CHORUS (コーラス)、FLANGER (フランジャー)、PHASE SHIFT (フェイ ザー)といったエフェクトタイプの中からいずれか1つを選んで使用できます。

また、MOD/PITCHモジュールのエフェクトタイプには、2つの効果が同時に 利用できるOCTAVE→CHORUS (オクターバー→コーラス) が含まれていま す。

エフェクトパラメーター一覧

ここでは、エフェクトモジュールに含まれるすべてのエフェクトタイプと、パ ラメーターについて説明します。

「エフェクトパラメーター一覧」の見方



「PLAY/EDIT]セレクター

そのエフェクトモジュール/エフェクトパラメータ 一を呼び出すためのセレクターの位置を表してい ます。



モジュールのオン/オフ

どのエフェクトモジュールも、**ロ**Fと いう設定値が用意されています。こ の設定値を選ぶと、該当するエフェク トモジュールがオフになります。

■OFF(オフ) WAHモジュールがオフになります。

ペダルアイコン

[PEDAL ASSIGN]キーを使って該当する モジュールをエクスプレッションペダルに割 り当てたときに、ペダルを動かすとどのよう な効果が得られるかを示しています。

エフェクトのつながり



PATCH LEVEL

パッチレベル



Ľ9

L9

パッチの最終的な音量を調節します。25の値で入出力のレベルが均等(ユニティ ゲイン) になります。




COMP/LIMIT

COMP/LIMITモジュール

エフェクトタイプとしてコンプレッサーまたはリミッターが利用 できるモジュールです。VALUE[+]/[-]キーを使ってエフェ クトタイプと効果の深さを調節します。


■COMPRESSOR (コンプレッサー)

高いレベルの信号を抑え、低いレベルの信号を持ち上げて、全体の信号レベルを 圧縮するエフェクトです。サスティンを長くしたり音の粒立ちを揃える効果があり ます。値を大きくするほどコンプレッサーのかかり具合が強くなります。



■LIMITER (リミッター)

入力信号のピークレベルを抑えるエフェクトです。次のモジュールへの過大入力 を防ぐのに使用します。値を大きくするほどリミッターのかかり具合が強くなります。



■OFF(オフ) oΕ

COMP/LIMITモジュールがオフになります。

WAH



WAHモジュール

2種類のワウが選べるモジュールです。 VALUE[+]/[-]キーを使ってエフェクトタイプと効果の深 さを調節します。

■FAT WAH (ファットワウ)

F9

演奏の強弱に応じて自動的にワウ効果がかかるエフェクトです。強調する周波数 の可変範囲が広く、芯の太い音色が特徴です。値を大きくするほどオートワウの入 力感度が高くなり、レベルの低い信号でもワウがかかります。

強調される周波数を変化させます。

■RESONANT WAH (レゾナントワウ)



強調される周波数の可変範囲が狭く、クセの強い音色が特徴のオートワウです。 値を大きくするほどオートワウの入力感度が高くなります。

強調される周波数を変化させます。

oF

■OFF(オフ)

WAHモジュールがオフになります。

DRIVE

DRIVEモジュール



5種類の歪み系エフェクトタイプ、4種類のクリーン系エフェ クトタイプに加え、2種類のエンハンサーが選べるモジュール です。

VALUE[+]/[-]キーを使ってエフェクトタイプを選択し、 GAIN[+]/[-]キーを使って増幅量(ゲイン)を設定します。



DRIVEモジュールの増幅量(ゲインの値1~30)を調節します(DRIVEモジュールのすべてのエフェクトタイプに共通)。



中低域が特徴的な、上品な響きのクリーンサウンドです。

■FDR DRV (FDRドライブ:歪み系) Fd

ビルトイン型真空管アンプで歪ませたようなドライブサウンドです。

■AC DRV (ACドライブ:歪み系) RC)

中音域にクセのあるオーバードライブサウンドです。

■BANDPASS ENH (バンドパスエンハンサー)

ЬЕ バンドパスフィルターを使ったエンハンサーです。音の輪郭を際立たせて、メリハ リをつける効果があります。

■HIPASS ENH (ハイパスエンハンサー)

HFハイパスフィルターを使ったエンハンサーです。上記のエンハンサーとは音色の ニュアンスが異なります。

■CLEAN(クリーン:クリーン系) ГL フラットな特性のクリーンサウンドです。

■RICH(リッチ:クリーン系)

r [豊かな響きが得られる、低音域を強調したクリーンサウンドです。

■SLAP(スラップ:クリーン系) 5L スラップ奏法に最適なクリーンサウンドです。

■EDGE (エッジ:歪み系) EБ 高音域が強調されたドライブサウンドです。

■DIST(ディストーション:歪み系)

ハードロック向けのディストーションサウンドです。

■FUZZ(ファズ:歪み系)

強烈な歪みが得られるファズサウンドです。

σF

dE

■OFF(オフ)

DRIVEモジュールがオフになります。



E0

EQモジュール(基本パラメーター)

4バンドEQが利用できるモジュールです。VALUE[+]/[-] キーを使って、FQの特性を選びます。

■4 BAND EQ (4バンドEQ)

ベース、ミドル、ハイ、プレゼンスをブースト/カットする4バンドEQです。50パタ ーン(1~50)のブースト/カット特性の中から、1つを選んで使用します。

50

1~10: 値が小さいほど、ハイがカットされ、ローがブーストされます。

11~20: 値が小さいほど、ブーストされる周波数が低くなります。

21~24: 値が小さいほど、ミドルがブーストされます。 25: フラットな特性です。

26~30: 値が大きいほど、ハイがブーストされます。

31~40: 値が大きいほど、ブーストされる周波数が高くなります。

41~50: 値が大きいほど、プレゼンスとローがブーストされます。

σF

■OFF(オフ)

FQモジュールがオフになります。

エフェクトパラメーター



CONTOUR

EQモジュール (拡張パラメーター)

"EQモジュールの基本パラメーター"で選択されたエフェクト タイプに応じて、エフェクトのかかり具合を変化させます。



■CONTOUR(コントゥアー)

○の値を基準(フラット)にして、マイナス方向に進むほどローがブーストされ、 プラス方向に進むほどハイがブーストされます。なお、FQモジュールがオン のときは、このパラメーターが常に有効になります。4バンドEQのエフェク トタイプを選んだときに、思ったような効果が得られないときは、このパラメ ーターを確認してください。



ZNR/AMP

ZNR/AMPモジュール

無演奏時のノイズを抑えるズーム独自のノイズリダクションと、 ベースアンプで鳴らしたような響きを加えるアンプシミュレー ターが利用できるモジュールです。VALUE[+]/[-]キーを 使ってZNRのかかり旦合やシミュレートするアンプのタイプを 選びます。



■ZNR(ズームノイズリダクション)

ZNRは、無演奏時のノイズを抑えるズーム独自のノイズリダクションです。値を大 きくするほどノイズリダクションのかかり具合が強くなります。音の切れ際が不自 然にならない範囲で、できるだけ大きな値に設定してください。



■BOX (ボックス)

h 1 小型のビルトインタイプのベースアンプで鳴らしたような響きを持つアンプシミュ レーターです。この設定では、アンプシミュレーターがオン、ZNRがオフになります。



■ZNR+BOX (ZNR+ボックス)

上記のアンプシミュレーターとZNRの両方がオンになります。値を大きくするほど、 ノイズリダクションのかかり具合が強くなります。



大型のビルトインタイプのベースアンプで鳴らしたような響きを持つアンプシミュ レーターです。この設定では、アンプシミュレーターがオン、ZNRがオフになります。

■ZNR+COMBO(ZNR+コンボ)

上記のアンプシミュレーターとZNRの両方がオンになります。値を大きくするほど、 ノイズリダクションのかかり具合が強くなります。

■STACK (スタック)

5 1

スタック型ベースアンプで鳴らしたような響きを持つアンプシミュレーターです。 この設定では、アンプシミュレーターがオン、ZNRがオフになります。

■ZNR+STACK (ZNR+スタック)

上記のアンプシミュレーターとZNRの両方がオンになります。値を大きくするほど、 ノイズリダクションのかかり具合が強くなります。

oF

■OFF(オフ)

7NR/AMPモジュールがオフになります。



MOD/PITCH


MOD/PITCHモジュール

コーラス、フランジャーなどのモジュレーション系エフェクトや、 ピッチシフトが利用できるモジュールです。VALUE[+]/[-] キーを使って、エフェクトタイプと効果の深さを調節します。

■CHORUS 1 (コーラス1)

左右のピッチを上下に揺らしてうねらせたエフェクト音を原音とミックスし、サウン ドに厚みと広がりを持たせます。値を大きくするほど、効果のかかり具合が深くな ります。





エフェクト音のコーラス効果の深さを調節します。

エフェクトパラメータ

奥行き感と広がり感を強調した、明るい響きのコーラスエフェクトです。設定値を 大きくするほど、コーラス効果が深くなります。

エフェクト音のコーラス効果の深さを調節します。


■FLANGER (フランジャー)

原音にクセの強いウネリを加えるエフェクトです。値を大きくするほど、ウネリの速 度が速くなります。

エフェクト音のウネリの速さを調節します。

■PHASE SHIFT (フェイザー)

原音の位相を周期的にずらしたエフェ クト音と原音をミックスさせ、"シュワ シュワ" したウネリのあるサウンドを作 るエフェクトです。値を大きくするほど、 ウネリの速度が速くなります。



MOD/PITCH

エフェクト音のウネリの速さを調節します。

■STEP(ステップ)

フィルターをランダムに変化させて、オートアルペジオ風の音色変化を加えるエフ エクトです。値を大きくするほど音色変化が速くなります。

<u>5 1</u> 59

<u>F9</u>

音色変化の速さを調節します。

■CRY 1 (クライ1)

トーキングモジュレーター風の音色変化を作るエフェクトです。値を大きくするほ ど音色変化の幅が深くなります。

クライエフェクトの入力感度を調節します。

r 5

CRY 1とは音色変化のニュアンスが異なるエフェクトです。値を大きくするほ ど音色変化の幅が深くなります。

クライエフェクトの入力感度を調節します。

■DEFRET (デフレット)

<u>d l</u>

フレット付きのベースの音色をフレットレスベース風の音色に加工するエフェクト です。単音で演奏したときに最適な効果が得られます。

値を大きくするほど、効果のかかり具合が深くなります。 ď9

エフェクト音の効果のかかり具合を調節します。

■BASS SYNTH (ベースシンセ)

ベースシンセの音色を生成するエフェクトです。単音で演奏したときに最適な効 果が得られます。設定値によってエフェクト音が次のように変わります。

b1 倍音を多く含んだ、低域の太いベースシンヤです(エフェクト音のみ出力)。

b2 フィルターのレゾナンスが効いたベースシンヤです(エフェクト音のみ出力)。

b3 倍音が少なく、柔らかい響きのベースシンセです(エフェクト音のみ出力)。 **b4** b1のエフェクト音に原音をわずかにミックスします。

6 1

b5 b2のエフェクト音に原音をわずかにミックスします。

b6 b3のエフェクト音に原音をわずかにミックスします。

b7 b1のエフェクト音と原音を1:1のバランスでミックスします。

b8 b2のエフェクト音と原音を1:1のバランスでミックスします。

b9 b3のエフェクト音と原音を1:1のバランスでミックスします。

エフェクト音と原音のミックスバランスを調節します。

■OCTAVE(オクターバー)

6 原音に1オクターブ低いエフェクト音を加え、音に量感を加えるエフェクトです。値 を大きくするほど、効果のかかり具合が深くなります。



原音とエフェクト音のミックスバランスを調節します。

エフェクトパラメーター

69

■OCTAVE→CHORUS (オクターバー→コーラス)

オクターバーとコーラスを直列に接続したエフェクトです。値を大きくするほど、 オクターバーのかかり具合が深くなります。なお、コーラスのかかり具合は、常に 一定となります。



オクターバーのエフェクト音と原音のミックスバランスを調節します。

MOD/PITCH

■PITCH SHIFT (ピッチシフト)

入力信号のピッチを変化させて原音とミックスします。あらかじめピッチ変化のパ ターンが9種類用意されています。

P1/P2: 1オクターブ下にピッチシフトした音と原音をミックスします。 P1とP2ではミックス量が異なります。

P3/P4: 完全5度下にピッチシフトした音と原音をミックスします。 P3とP4ではミックス量が異なります。

P5/P6: 完全4度トにピッチシフトした音と原音をミックスします。

P5とP6ではミックス量が異なります。

P7/P8: 1オクターブ上にピッチシフトした音と原音をミックスします。

P7とP8ではミックス量が異なります。

·P9: ピッチを微妙にずらした音と原音をミックスします。変調感の

少ないコーラス効果が得られます。









P7/P8の場合



エフェクト音と原音のミックスバランスを調節します。

■PEDAL PITCH (ペダルピッチシフト)

エクスプレッションペダルを使って、入力信号のピッチを上下に変化させるエフェク トです。



ピッチをペダルで変化させるには、「PEDAL ASSGIN1キーを使って、MOD/ PITCHモジュールをエクスプレッションペダルに割り当ててください。エフェク トタイプとしてPEDAL PITCHを選んだだけでは、ペダルを操作してもピッチ は変化しませんので、ご注意ください。



ピッチシフト量を調節します。ピッチの変化幅は、設定値に応じて下表 のように変化します。

PEDAL PITCH ピッチの変化幅

	ペダルが踏みあがった状態	ペダルを踏みこんだ状態	
			
L1	±0cent	-100cent(半音下)	
L2	±0cent	+1オクターブ	
L3	±0cent	+2オクターブ	
L4	±0cent	-1オクターブ	
L5	±0cent	-2オクターブ	
L6	- 1 オクターブ+原音	+1オクターブ+原音	
L7	-700cent (7半音下)+原音	+500cent (5半音上) +原音	
L8	-∞(OHz)+原音	+1オクターブ	
L9	-∞(OHz)+原音	+1オクターブ+原音	



■OFF (オフ)

MOD/PITCHモジュールがオフになります。

エフェクトパラメー

DLY/REV

DLY/REVモジュール(基本パラメーター)



ディレイやリバーブなどのエフェクトが利用できるモジュールで す。VALUE[+]/[-]キーを使って、エフェクトタイプと効果 の深さを調節します。




(DLY/RFVモジュールのすべてのエフェクトタイプに共通)。

■DELAY(ディレイ)

7 89

オーソドックスなデジタルディレイエフェクトです。 ステレオで出力すれば、ディレイ音が左右交互 に発音するピンポンディレイとして利用できます。 値に応じて、フィードバック(繰り返しの回数)や、 エフェクト音と原音のミックスバランスが変化 します。







テープエコー風の暖かみのあるディレイエフェクトです。ステレオで出力すれば、デ ィレイ音が左右交互に発音するピンポンディレイとして利用できます。値に応じて、 フィードバック (繰り返しの回数) や、エフェクト音と原音のミックスバランスが変化 します。



■HALL(ホール)


■ECHO(III-)



コンサートホール風の残響音が得られるリバーブエフェクトです。値を大きくする ほど、リバーブのかかり具合が深くなります。



■ROOM (ルーム)





■OFF(オフ)

DLY/REVモジュールがオフになります。

TIME



DLY/REVモジュール(拡張パラメーター)

DLY/REVモジュールの基本パラメーターで選ばれているエ フェクトタイプに応じて、ディレイタイムまたはリバーブタイム を設定します。値の変更はVALUE[+]/[-]キーを使って行 います。

このパラメーターはDLY/REVモジュールと連動しており、 DLY/REVモジュールがオフのときは無効となります。



■DELAY TIME (ディレイタイム)



(エフェクトタイプとしてDELAYまたはECHOが選択されている場合) 1~37の範囲で、ディレイタイムを設定します。実際のディレイタイムは、設定値× 10 (ms) となります (例:設定値が15のとき、ディレイタイム=150ms)。



■REVERB TIME (リバーブタイム)

(エフェクトタイプとしてHALLまたはROOMが選択されている場合) 1~10の範囲で、リバーブタイムを設定します。値を大きくするほど、残響音が長 くなります。



主な仕様

エフェクト: 最大同時使用数 9エフェクト / 35エフェクト

エフェクトモジュール: 最大同時使用数 8モジュール

バンク/パッチ: $7バンク \times 6パッチ = 42パッチ(書き換え、保存可能)$

Analog/Digital 変換: 20bit 64倍 オーバーサンプリング Digital/Analog 変換: 20bit 8倍 オーバーサンプリング

31. 25kHz サンプリング周波数:

インプット: ベースインプット 標準干ノラルフォーンジャック

(定格入力レベル=-20dBm/入力インピーダンス=470K0)

アウトプット: ライン/ヘッドフォーン兼用アウトプット

標準ステレオフォーンジャック

(最大出力レベル=+5dBm/出力負荷インピーダンス=10K

Ω以上時)

ディスプレイ: 2桁7セグメントLED, ペダルアサインLED, ドライブLED

雷源: 別売 ACアダプター DC9V センターマイナス300mA

 $(\vec{x} - 1) = (\vec{x} - 1) = (\vec{$

電池 単三乾電池×4本 連続使用 約24時間(アルカリ)/約

7時間(マンガン)

外形寸法: 233 mm (W) \times 159 mm (D) \times 54 mm (H)

重量: 600g (雷池含まず)

 $\cdot 0 dRm = 0.775 Vrms$

製品の仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

故障かな?と思う前に

● 電源が入らない

8ページ「1 電源を入れる」をご参照くだ さい。

● 音が出ない

エクスプレッションペダルが手前に上がっ ていませんか? パッチによっては、エクス プレッションペダルの操作でボリュームが 変化することがあります。この場合は適切 な音量になるように、エクスプレッションペ ダルを踏み込んでください。

● エクスプレッションペダルを踏んで もうまく効果が変わらない。

エクスプレッションペダルの感度を調整す ることで、改善されることがあります (→P23)。

● パッチが変わらない

パッチの選択方法がプリセレクト方式になっ ていないか、ご確認ください(→P20)。

● ノイズが多い

700M純正のACアダプターを使用してい ますか?必ずズームAD-0006(DC9Vセ ンターマイナス300mA) をご使用ください。

● 雷池の消耗が早い

マンガン雷池を使用していませんか? 連続 使用可能時間は、アルカリ電池が24時間、 マンガン電池が7時間です。電池で使用す るときは、アルカリ雷池を使うことをお薦め します。

使用上のご注意

◆ 他の電気機器への影響について

607は、安全性を考慮して本体からの電 波放出および外部からの電波干渉を極力 抑えております。

しかし、電波干渉を非常に受けやすい機 器や極端に強い電波を放出する機器の周 辺に設置すると影響がでる場合がありま

そのような場合は、607と影響する機器 とを十分に距離をおいて設置してくださ L).

デジタル制御の電子機器では、607も含 めて、電波障害による誤動作やデータ破 損. 消失など思わぬ事故が発生しかねま せん。ご注意ください。

◆ お手入れについて

607が汚れたときは、柔らかい布で乾拭 きをしてください。 それでも汚れが落ちない場合は、湿らせ た布をよくしぼってふいてください。 クレンザー、ワックスおよびアルコール、 ベンジン、シンナーなどの溶剤は使用し ないでください。

◆ 故障について

故障したり異常が発生した場合は、すぐ にINPUT端子に接続されているケーブ ルのプラグかACアダプターまたは電池 を抜いて電源を切り、他の接続されてい るケーブル類も外してください。 「製品の型番」「製造番号」「故障, 異常の

具体的な症状」「お客様のお名前、ご住所、 お電話番号 | をお買い上げの販売店また はズームサービスまでご連絡ください。

◆ 保証書の手続きとサービスについて

保証期間は、お買い上げいただいた日か ら1年間です。

ご購入された店舗で必ず保証書の手続き をしてください。

万一、保証期間内に、製造上の不備によ る故障が生じた場合は、無償で修理いた しますので、お買い上げの販売店に保証 書を提示して修理をご依頼ください。

ただし、つぎの場合の修理は有償となり ます。

- 1 保証書のご提示が無い場合
- 2. 保証書にご購入の年月日. 販売店名の 記述が無い場合
- 3. お客様の取り扱いが不適当なため生 じた故障の場合
- 4. 指定業者以外での修理. 改造が不適当 なため生じた故障の場合
- 5. 故障の原因が本製品以外の他の機器 にある場合
- 6. ご購入後に製品が受けた過度の衝撃 による故障の場合
- 7. 本製品に起因しない事故や人災およ び天災による故障の場合
- 8. 消耗品(電池など)を交換する場合
- 9. 日本国外でご使用になる場合

使用上のご注意

パッチリスト

BANK	PATCH	PATCH NAME	COMMENT	PEDAL
	1	SLAP SOLO	オーソドックスなスラップサウンド	VOLUME
_	2	FDR DRIVEN	ボトムを支えるフェンダー系のオーバードライブサウンド	VOLUME
Α	3	MELODY	コーラス効果と空間系エフェクトを活かしたメロディ向きのサウンド	CHORUS
[DEMO]	4	ACOUSTIC	ACアンプのワイルドなオーバードライブサウンド	GAIN
	5	TRACEY	ミッドレンジが強調された音抜けの良いサウンド	GAIN
	6	ANALOG SYNTH	音圧があり、クールなシンセベース	DELAY
	1	AMPIG	ローがブーストされた著名なベースアンプサウンド	GAIN
	2	BIG FUZZ	ボトムを強調したファズサウンド	GAIN
b	3	FRETLESS	リード弾きに適したフレットレス風サウンド	DEFRET
[DEMO]	4	GROUND FUNKY	ファンキーなグループのスラップベースサウンド	GAIN
[5	TAURUS	ビンテージオートワウサウンド	GAIN
	6	HEAVY ROCK	ユニゾンリフ的な太いロック向きのサウンド	OCTAVE
	1	MILLER'S SLAP	フュージョン系スラップサウンド	ROOM
	2	BILLY'S DRIVE	ライトハンドにも最適なオーバードライブサウンド	HALL
С	3	JACO	ジャズベースのリアピックアップサウンド	DEFRET
[ARTIST/	4	FLANGING PICK	アンソニーJのピック弾きサウンドをシミュレート	FLANGER
MODEL1	5	MUSIC COMBO	コンプレッサーのテイストを付加した、ミュージックマン風のサウンド	VOLUME
	6	WILD WAH	レゾナントワウとドライブのコンビネーションによるPーファンク系サウンド	RESONANT WAI
	1	BASS LEAD	バッキングからリードまでマルチに使える歪みサウンド	VOLUME
	2	CLEAR CLEAN	シェイプアップされた、透明感のあるクリーンサウンド	HALL
d	3	HEAVY DISTORTION	過激なディストーションのロック向きサウンド	GAIN
[COLOR]	4	U.K.ROCK	シンプルでありながら、深い味わいのあるサウンド	CHORUS
	5	S-W.R	ハイパワーベースアンプサウンド	VOLUME
	6	AUTO WAH	オートワウを活かしたサウンド	FAT WAH
	1	CYCLONE	ドラマチックなリードシンセ系サウンド	GAIN
	2	DROP	ピチョピチョしたユニークなサウンド	RESONANT WAI
F	3	LINE CHORUS	ベースラインに最適なコーラスサウンド	CHORUS
[ACTIVE]	4	HIGH TONE AMP	ミュージックマン系のハイトーンアンプサウンド	DELAY
[AO114L]	5	UNITE	ワウ&オクターブのファンクベースサウンド	FAT WAH
	6	OCTAVE UP	ピッチシフターを使ったオクターブサウンド	PITCH SHIFT
	1	JET BEAT	8ビート刻みに最適なペダルジェットサウンド	FLANGER
	2	DETUNE SOLO	デチューンを隠し味にしたソロプレイ用のサウンド	PITCH SHIFT
F	3	TALK	トーキングモジュレーター風のサウンド	CRY
VARIATION	4	DRASTIC STEP	過激なステップベースサウンド	STEP
, railanion,	5	PHASE SLAP	アタックを出すほど効果的なフェイズサウンド	PHASE SHIFT
	6	PEDAL PITCH	ペダル操作でオクターブアップ、フレーズを前に出すサウンド	PEDAL PITCH
	1	COMP CLEAN	コンプレッサーを効かせた、スラップ向きのサウンド	VOLUME
	2	70'S DRIVE	ビンテージ系のオーバードライブサウンド	GAIN
G	3	FAT CLEAN	オールマイティなベースサウンド	CHORUS
[LINE]	4	SYNTH FEEL	音やせしない実用的なシンセベース風サウンド	BASS SYNTH
	5	BOTTOM LINE	ボトムを強調した、重厚なサウンド	OCTAVE
	6	GROOVE SLAP	グルービーなスラップサウンド	VOLUME

※各パッチのZNR(ズーム・ノイズリダクション)は使用するベースに合わせて調整することを推奨します。



株式会社ズーム

1163-0022 東京都府中市宮西町2-10-2 / アビル1 階 TEL: 042-369-7111 FAX: 042-369-7115 ホームページ http://www.20om.co.jp Printed in Japan 607-5010-1